

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-110 **Slušalice STREETZ TWS-110, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje

1. kontakt za punjenje (USB Micro-b)
2. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid zove
3. LED indikatori

Resetiranje slušalica

Uključite slušalice, pritisnite tipku na svakoj slušalici 7 puta.

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, automatski će se uključiti.

Ako je kućištu za punjenje ostalo 0% baterije, trebate ručno uključiti ili isključiti slušalice: Pritisnite i držite tipku na bilo kojoj od slušalica dok se ne uključe ili isključe.

Stavite slušalice u kućište za punjenje, one će se automatski isključiti.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u zeleno.

Punite kućište za punjenje putem Micro USB kabela. LED diode na kućištu za punjenje tijekom punjenja svijetle crveno. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u zeleno.

Kad se u kućištu isprazni baterija (1-10%), LED će treptati crveno.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta. One će se uključiti i povezati jedna s drugom.
2. LED diode slušalica treptati će crveno i zeleno.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem. Kad su slušalice povezane s vašim uređajem, one će treptati zeleno.

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovore i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite i držite gumb na bilo kojoj slušalici da biste odbili poziv.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku dva puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku dva puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).

Glasovni asistent

Pritisnite gumb na bilo kojoj slušalici 3 puta da biste aktivirali glasovnog pomoćnika. Radi za Google asistenta i Siri

1

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-110 **Slušalice STREETZ TWS-110, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje

1. kontakt za punjenje (USB Micro-b)
2. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid zove
3. LED indikatori

Resetiranje slušalica

Uključite slušalice, pritisnite tipku na svakoj slušalici 7 puta.

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, automatski će se uključiti.

Ako je kućištu za punjenje ostalo 0% baterije, trebate ručno uključiti ili isključiti slušalice: Pritisnite i držite tipku na bilo kojoj od slušalica dok se ne uključe ili isključe.

Stavite slušalice u kućište za punjenje, one će se automatski isključiti.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u zeleno.

Punite kućište za punjenje putem Micro USB kabela. LED diode na kućištu za punjenje tijekom punjenja svijetle crveno. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u zeleno.

Kad se u kućištu isprazni baterija (1-10%), LED će treptati crveno.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta. One će se uključiti i povezati jedna s drugom.
2. LED diode slušalica treptati će crveno i zeleno.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem. Kad su slušalice povezane s vašim uređajem, one će treptati zeleno.

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovore i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite i držite gumb na bilo kojoj slušalici da biste odbili poziv.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku dva puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku dva puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).

Glasovni asistent

Pritisnite gumb na bilo kojoj slušalici 3 puta da biste aktivirali glasovnog pomoćnika. Radi za Google asistenta i Siri

1

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-110 **Slušalice STREETZ TWS-110, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje

1. kontakt za punjenje (USB Micro-b)
2. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid zove
3. LED indikatori

Resetiranje slušalica

Uključite slušalice, pritisnite tipku na svakoj slušalici 7 puta.

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, automatski će se uključiti.

Ako je kućištu za punjenje ostalo 0% baterije, trebate ručno uključiti ili isključiti slušalice: Pritisnite i držite tipku na bilo kojoj od slušalica dok se ne uključe ili isključe.

Stavite slušalice u kućište za punjenje, one će se automatski isključiti.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u zeleno.

Punite kućište za punjenje putem Micro USB kabela. LED diode na kućištu za punjenje tijekom punjenja svijetle crveno. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u zeleno.

Kad se u kućištu isprazni baterija (1-10%), LED će treptati crveno.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta. One će se uključiti i povezati jedna s drugom.
2. LED diode slušalica treptati će crveno i zeleno.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem. Kad su slušalice povezane s vašim uređajem, one će treptati zeleno.

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovore i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite i držite gumb na bilo kojoj slušalici da biste odbili poziv.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku dva puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku dva puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).

Glasovni asistent

Pritisnite gumb na bilo kojoj slušalici 3 puta da biste aktivirali glasovnog pomoćnika. Radi za Google asistenta i Siri

1

UPUTE ZA UPOTREBU

TWS-110 **Slušalice STREETZ TWS-110, mikrofoni, Bluetooth 5.0, TWS, crne**

Napomena: Prije prvog korištenja, napunite kućište za punjenje

1. kontakt za punjenje (USB Micro-b)
2. Funkcije gumba: Uključi / Isključi / prethodno / sljedeće / odgovor / prekid zove
3. LED indikatori

Resetiranje slušalica

Uključite slušalice, pritisnite tipku na svakoj slušalici 7 puta.

Uključivanje i isključivanje

Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, automatski će se uključiti.

Ako je kućištu za punjenje ostalo 0% baterije, trebate ručno uključiti ili isključiti slušalice: Pritisnite i držite tipku na bilo kojoj od slušalica dok se ne uključe ili isključe.

Stavite slušalice u kućište za punjenje, one će se automatski isključiti.

Punjenje

Umetnite slušalice u kućište za punjenje da biste ih napunili. LED diode na slušalicama tijekom punjenja svijetle crveno. Kad su se slušalice potpuno napunile, LED se mijenjaju u zeleno.

Punite kućište za punjenje putem Micro USB kabela. LED diode na kućištu za punjenje tijekom punjenja svijetle crveno. Kad se kućište potpuno napuni, LED se mijenjaju u zeleno.

Kad se u kućištu isprazni baterija (1-10%), LED će treptati crveno.

Bluetooth

1. Izvadite slušalice iz kućišta. One će se uključiti i povezati jedna s drugom.
2. LED diode slušalica treptati će crveno i zeleno.
3. Bluetoothom se povežite slušalice s telefonom / uređajem. Kad su slušalice povezane s vašim uređajem, one će treptati zeleno.

Upotreba

Lagano stavite slušalice u uho

Odgovore i prekinite telefonski poziv: Pritisnite gumb da biste odgovorili ili prekinuli telefonski poziv. Pritisnite i držite gumb na bilo kojoj slušalici da biste odbili poziv.

Reprodukcija / pauza: Pritisnite tipku za reprodukciju / pauzu (na bilo kojoj slušalici)

Sljedeća pjesma: Pritisnite tipku dva puta na desnoj slušalici za sljedeću pjesmu

Prethodna pjesma: Pritisnite tipku dva puta na lijevoj slušalici za prethodnu pjesmu

Glasnoća: Prilagodite glasnoću sa povezanog uređaja (npr. Telefona).

Glasovni asistent

Pritisnite gumb na bilo kojoj slušalici 3 puta da biste aktivirali glasovnog pomoćnika. Radi za Google asistenta i Siri

1