adda COLLINS

TWS earphone / TWS slušalice
Adda Collins BUD-002

HR UPUTSTVA ZA UPOTREBU
JAMSTVENI LIST
EN USER MANUAL
WARRANTY CARD

HR UPUTE ZA UPOTREBU

ZNAČAJKE PROIZVODA

Verzija Bluetootha: 5.4
Kompatibilnost s glasovnim asistentom: Siri
Dodirne kontrole: reprodukcija/pauza glazbe, sljedeća/prethodna pjesma
Glasnoća +/-, prihvaćanje/završavanje/odbijanje poziva, glasovni asistent
Priključak za punjenje: Type-C

Bluetooth verzija	5.4
Podržava	A2DP, AVRCP, HSP,HFP
Bluetooth frekvencija	20HZ-20KHZ
Domet	10 m
Baterija slušalica	25 mAh
Baterija kutije slušalica	230mAh
Vrijeme punjenja	1.5-2h

SADRŽAJ PAKIRANJA

Proizvod sadrži sljedeće artikle.
Ako bilo koji od navedenih artikala nedostaje, odmah nas kontaktirajte:

Bežične slušalice (True Wireless Earbuds)
Type-C kabel za punjenje
Korisnički priručnik
S veličina čepića za uši
L veličina čepića za uši

PRIJE PRVE UPOTREBE

Kako biste imali najbolje moguće iskustvo korištenja, molimo vas da prije prve upotrebe napunite kućište za punjenje i slušalice.

Funkcije

Prethodna pjesma: Trostruki klik na MFB tipku na lijevoj slušalici

Sljedeća pjesma: Trostruki klik na MFB tipku na desnoj slušalici

Pojačavanje zvuka: Dvostruki klik na MFB tipku na desnoj slušalici

Smanjivanje zvuka: Dvostruki klik na MFB tipku na lijevoj slušalici

Reprodukcija/Pauza: Jedan klik na MFB tipku na lijevoj/desnoj slušalici

Javljanje/Prekid poziva: Jedan klik na MFB tipku na lijevoj/desnoj slušalici

Odbijanje poziva: Dugi pritisak MFB tipke na 2 sekunde na lijevoj/desnoj slušalici

Korištenje glasovnog asistenta/Siri: Dugi pritisak MFB tipke na 2 sekunde na lijevoj/desnoj slušalici

Uparivanje

Otvorite kućište za punjenje i izvadite obje slušalice — automatski će se međusobno povezati (TWS uparivanje).
Uključite Bluetooth na svom mobitelu, pretražite uređaj pod nazivom "Aura buds" i kliknite za povezivanje.

Punjenje

Kada punite kućište, LED lampica na kućištu treperi crveno. Kada je kućište potpuno napunjeno, crveno svjetlo svijetli neprekidno.

Uključivanje: Otvorite kućište za punjenje i izvadite slušalice iz kućišta. Dugo pritisnite 2 sekunde na obje (L i R) slušalice.

Isključivanje: Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
Dugo pritisnite 6 sekundi na L ili R slušalicu.

UPOZORENJE Rizik od nesreće, ako se koristi na cesti i u potencijalno opasnim situacijama.
Nemojte koristiti, ako zvučna izolacija od vašeg okruženja može biti opasna, kao što je tijekom vožnje, hodanja ili trčanja u prometnim područjima

OPREZ Utjecaj na funkciju elektronskih implantata (srčani stimulatori i dr.) kroz preblize radio-frekvencije.
- Držite razmak između elektronike slušalice i implantata > 30 cm! Ako je potrebno, prije uporabe posavjetujte se s liječnikom.

OPREZ Opasnost od požara, eksplozije, opeklina ako je radna temperatura znatno prekoračena, ako je kućište elektronike otvoreno i u slučaju kratkog spoja baterije, kod dodirivanje baterije koja curi.
- Pridržavajte se radne temperature i temperature skladištenja od max 40° C.
- NE otvarajte uređaj.
- NEMOJTE kratko spojiti bateriju kada je uređaj otvoren.
- Ne dirajte bateriju koja curi. U slučaju kontakta s kožom, potražite liječničku pomoć.
- Pažljivo odložite uređaj ako je neispravan.

OPREZ: Dugo slušanje pri visokoj glasnoći može uzrokovati trajno oštećenje sluha. Prije svake uporabe provjerite podešenu glasnoću i izbjegavajte previsoku razinu glasnoće

Zbrinjavanje baterija ili akumulatora
Punjive i ne punjive baterije i akumulatori se ne smiju baciti u kućni otpad. Zakonski ste obavezni vratiti korištene baterije kako bi se moglo zajamčiti stručno i po okoliš sigurno zbrinjavanje. Molim Vas da korištene baterije predate u reciklažno dvorište ili u trgovinu. Molimo Vas da baterije i akumulatore predajete samo u potpuno ispražnjenom stanju .

Odlaganje uređaja
Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okrugu.

Zbrinjavanje pakiranja
Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.

Izjava o sukladnosti na hrvatskom jeziku nalazi se na:
http://www.feniks-info.hr/IzjaveSukladnosti

CE FC RoHS

JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda.
Trajanje jamstva je **2 godine**.
U slučaju kvara uređaj možete reklamirati izravno u trgovini u kojoj je kupljen.
U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari.
Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.
Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.
Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara „ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:
- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl..
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
  Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen.

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Ovlašteni servis: Feniks Info d.o.o., Slavonska avenija 72, HR-10000 Zagreb, servis@feniks-info.hr, tel. +385 91 33 44 271

Datum kupnje:_____

Pečat i potpis:_____

EN USER GUIDE

PRODUCT FEATURES

Bluetooth version: 5.4
Voice assistant compatible: Siri
Touch control: music play/pause, next/last track, Volume +/-, accept/end/reject calls, voice assistant
Charging port: Type-C

Bluetooth version	5.4
Support	A2DP, AVRCP, HSP,HFP
Bluetooth frequency	20HZ-20KHZ
Range	10 m
Earbuds battery	25 mAh
Charging case battery	230 mAh
Charging time	1.5-2h

PACKAGE CONTENTS

The product contains the following contents.
If any of the following items are missing, please contact us immediately:
True Wireless Earbuds Unit
Type-C Charging Cable
User Manuals
L size eartip
S size eartip

BEFORE FIRST USE

In order to have a very good experience, pls charge the charging case and earbuds before you use them.

Functions

Going to Previous Song: Triple click MFB on L earbud

Going to Next Song: Triple click MFB on R earbud

Volume+: Double click MFB on R earbud

Volume -: Double click MFB on L earbud

Play/Pause: Single click MFB on L/R earbud

Receiving/End Call: Single click MFB on L/R earbud

Refuse Call: Long press MFB for 2 seconds on L/R earbud

Using Voice Assistance / Siri: Long press MFB for 2 seconds on L/R earbud

Pairing

Open the charging case, and take out both earbuds, earbuds will TWS pair automatically.

Turn on the Bluetooth from your mobile, then you can search "Aura buds" in your mobile phone & click it to connect.

Charging

When you charge the case, the case LED flashes red light. When the case is fully charged, the red light is constantly on.

Power ON: Open the charging case, and take out the earbuds from the case.
Long press 2s on both L and R earbuds.
Power OFF: Put both earbuds into the charging case.
Long press 6s on L or R earbud.

WARNING Risk of accident, if used when on the road and in potentially hazardous situations.
Do not use, if the soundproofing your surroundings could be dangerous, such as when driving, cycling walking or running in traffic areas

CAUTION The functioning of electronic implants (pacemakers, etc.) are influenced, if radio is at close range
- Keep a distance between the electronic earpice and the implant > 30 cm!
- If necessary, consult a doctor before use.

CAUTION Risk of fire, explosion, burns if the operating temperature is substantialy exceeded, if the electronic housing is open and in the event of battery short-circuit,, when touching the leaking battery.
- Comply with operating and storage temperature of max 40°C.
- DO NOT open the device.
- DO NOT short-circuit the battery, when the device is open.
- Do not touch any leaking battery. In case of skin contact, seek medical attention.
- Dispose device, when defective, with caution.

CAUTION: The use of earphones or headphones as well as listening to audio for extended periods at loud volume levels may cause permanent hearing damage, so check the volume level that has been set on the volume control each time before using the product, and avoid listening to audio at a high volume level.

Batteries and accumulator
Rechargeable and non-rechargeable batteries shall not be disposed with household waste. You are legally obligated to return used batteries, so that a professional, environmentally safe disposition is assured. Please take them to a municipal collection point or retailer. Please only hand in batteries and accumulators that are completely discharged.

Disposal of device
This device shall not be disposed with household waste. Please hand it over to any collection point for electric devices in your community or district.

Disposal of packing
The packaging must not be disposed in the household garbage. Please act according to the respective local disposal prescriptions

Declaration of conformity can be downloaded from:
http://www.feniks-info.hr/IzjaveSukladnosti

CE FC RoHS