

BEEA Beauty



9u1 Električni čistač za lice, tijelo i pedikuru

TB-0601B

UPUTE ZA UPOTREBU

Sigurnosne upute

Kako biste osigurali pravilan rad ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije upotrebe uređaja i sačuvate ih za buduću referencu.

⚠ UPOZORENJE:

- Nemojte koristiti ovaj uređaj u sljedećim situacijama:
 - Djeca
 - Osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama
 - Osobe s alergijama na kožu, bolestima i upalama kože (dermatitis, opekotine od sunca itd.)
 - Osobe s ranama, ekcemom, ispucale ili otečene kože na području upotrebe
 - Ako je nedavno izvedena operacija na području upotrebe
 - Ako ste pod utjecajem alkohola ili lijekova
- Odmah prestanite koristiti uređaj i konzultirajte se s liječnikom ako osjetite nelagodu.
- Nemojte stavljati uređaj u vruće ili vlažno okruženje.
- Nemojte pokušavati popravljati, rastavljati ili mijenjati uređaj sami.

⚠ OPREZ


- Nemojte koristiti uređaj s prejeranom silom niti ga ponavljano koristiti na istom području, jer to može uzrokovati ozljede kože.
- Koristite uređaj samo na suhim stopalima. Ne koristite nastavke za stopala u druge svrhe.

Specifikacije proizvoda

- Naziv: 9u1 Čistač za lice, tijelo i pedikuru BEEA Beauty, električni
- Model: TB-0601B
- Snaga: 3V / 1.05W
- Vrsta baterije: AA x 2 (nije uključeno)

Opis proizvoda

- Prekidač snage/brzine
- Poklopac baterije
- Priključni dio
- Glava prirodnog kamena plavca
- Glava za brušenje pijesak
- Glava za brušenje pijesak s brusnim papirom
- Metalna glava za brušenje (gruba)
- Metalna glava za brušenje (srednja)
- Metalna glava za brušenje (mekana)
- Glava od lateks spužve
- Glava od spužve za šminkanje
- Glava četke
- Kutija za pohranu



Slika 1

Upute za uporabu

Da biste osigurali ispravan rad uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate upute prije upotrebe.

✳ Uklonite poklopac baterije i umetnite 2 AA baterije prema uputama (baterije nisu uključene).

• Priprema prije upotrebe:

- Da biste uklonili glavu, držite uređaj i nježno ga povucite. Za instalaciju, uskladite glavu s priključnim dijelom četke i čvrsto pritisnite glavu dok se ne zaključa klikom (slika 2).



Slika 2

2) Odaberite nastavak koji želite koristiti:

- Glava četke: uklanja šminku i masnoću, nježno čisti kožu.
- Glava spužve za masnu šminku: čisti i masira kožu. Učinkovito apsorbira nečistoće iz pora.
- Glava od lateks spužve: pogodna za čišćenje osjetljivog područja oko očiju i usana. Pomaže u smanjenju umora i podočnjaka.
- Glava od prirodnog kamena plavca: obnavlja laktove i druge dijelove koji se lako isušuju.
- Glava za brušenje (brusni pijesak): učinkovito uklanja suhu kožu s tijela i ruku, povećava cirkulaciju krvi i zaglađuje kožu.
- Glava za brušenje (brusni pijesak s brusnim papirom): pogodna za

uklanjanje mrtve kože s ruku i drugih dijelova tijela. Može se koristiti i za poliranje i popravak noktiju.

- Metalna glava za brušenje (gruba): pogodna za uporabu na stopalima i drugim grubim područjima, potpuno uklanja tvrde žuljeve i mrtvu kožu.
 - Metalna glava za brušenje (srednja): uklanja žuljeve i zaglađuje stopala.
 - Metalna glava za brušenje (mekana): uklanja mrtvu i suhu kožu na mekšim dijelovima stopala, također se može koristiti za brušenje noktiju na stopalima.
- Odabir razine intenziteta: Pomaknite prekidač snage/brzine na "Low" za uključivanje uređaja na nisku brzinu. Ako je potrebno, pomaknite prekidač snage/brzine na "High" za promjenu na visoku brzinu. Ako želite isključiti uređaj, pomaknite prekidač snage/brzine na "OFF".

Svakodnevna upotreba

• Njega lica:

- Odaberite glavu koju želite koristiti i instalirajte je na priključak uređaja. Navlažite lice vodom i nanosite gel za čišćenje na lice ili na glavu četke/spužve.
- Stavite glavu četke/spužve na kožu i kružnim pokretima pomičite od sredine lica prema obrazima.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj, isperite lice vodom i nanosite hidratantnu kremu.

• Njega stopala:

- Odaberite glavu koju želite koristiti i instalirajte je na priključak uređaja.
- Koristite glavu za brušenje na suhoj koži. Stavite glavu na kožu i polako je pomičite kako biste uklonili suhu i mrtvu kožu.
- Nakon upotrebe, pomaknite prekidač snage/brzine na "OFF" kako biste isključili uređaj.

Čišćenje i održavanje

- Pobrinite se da je uređaj isključen prije nego što počnete čistiti.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu. Nastavci se mogu čistiti odvojeno.
- Ovaj uređaj nije vodootporan, koristite pamučni štapić za čišćenje područja poklopa baterije i koristite tkaninu namočenom u vodu za čišćenje uređaja.
- Nemojte koristiti nikakva sredstva za podmazivanje, deterdžente, polima sredstva ili osvježivače zraka na ovom uređaju.
- Kod čišćenja glave četke, nemojte je uranjati u vodu iznad 40°C kako biste izbjegli deformaciju glave četke.
- Nakon pranja glave četke, stavite je na prozračno mjesto da se osuši (nemojte je sušiti na izravnom sunčevom svjetlu).
- Preporučuje se zamjena četke svaka 3 mjeseca.

• Odlaganje baterija

Suhe baterije sadrže tvari koje su štetne za okoliš. Nemojte odlagati baterije s normalnim kućanskim otpadom, umjesto toga, predajte ih na reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Baterije su pri kraju Baterije su ispražnjene	Zamijenite baterije
Neobična buka	Glava je krivo instalirana	Pravilno instalirajte glavu prema uputama
Drugi problemi	/	Kontaktirajte lokalnog prodavatelja

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon primjene gore navedenih rješenja, molimo vas da prestanete koristiti uređaj i kontaktirate lokalnog prodavatelja.

Jamstveni list

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produkuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovo samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda
- Ako je proizvod otkaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar грома, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključuen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis: Feniks-Info d.o.o. Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr, tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____

Pečat i potpis: _____