


BEEABeauty



2u1 Uređaj za sušenje laka noktiju

TB-1439A

UPUTE ZA UPOTREBU

Sigurnosne upute

Kako biste osigurali ispravan rad ovog uređaja, molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja i sačuvajte ih za buduću referencu.

⚠ UPOZORENJE

Ne koristite uređaj u sljedećim uvjetima:

- Trudnice ili tijekom dojenja
- Osobe alergične na svjetlost
- Ako područje primjene ima rane, upale, kvržice ili bolest kože
- Provjerite uređaj prije nego ga počnete koristiti.
- Ne koristite ovaj uređaj ako ima bilo kakvu oštećenja.
- Ne gledajte izravno u UV svjetlo kako biste izbjegli nelagodu u očima.
- Ako osjetite nelagodu na koži ili tijelu tijekom korištenja uređaja, odmah prekinite s uporabom i konzultirajte liječnika.
- Ne pokušavajte sami mijenjati, rastavljati ili popravljati uređaj kako biste izbjegli nezgode.

⚠ OPREZ

Držite uređaj izvan dohvata djece.


Redovito čistite uređaj kako biste produžili njegov vijek trajanja. Ovaj uređaj radi na baterije. Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, izvadite baterije.

Specifikacije proizvoda

- Naziv: Uređaj za sušenje laka noktiju BEEA Beauty, 2u1
- Model br.: TB-1439A
- Snaga: 4.5 V / 1,7 W
- Vrsta baterije: AAA x 3 (nisu uključene)

Opis proizvoda

- 1 Prekidač načina rada
- 2 UV svjetlo
- 3 Ventilacijski otvori za sušenje ventilatora
- 4 Ploča za aktiviranje
- 5 Poklopac baterije




Slika 1

Upute za uporabu

Kako biste osigurali ispravan rad uređaja, molimo pažljivo pročitajte upute prije uporabe.


※ Uklonite poklopac baterije i umetnite tri AAA baterije prema uputama u odjeljku za baterije (slika 2) (baterije nisu uključene).



Slika 2

Korištenje uređaja:

- 1) Odaberite željeni način rada: postavite prekidač načina rada na "1" za uključivanje načina rada sušenja ventilatorom (slika 3) za sušenje običnog laka za nokte. Postavite prekidač načina rada na "2" za uključivanje načina rada UV svjetla (slika 4) za sušenje gela laka za nokte.
- 2) Stavite prste ruke ili noge na ploču za aktiviranje i lagano je pritisnite kako biste aktivirali odabrani način rada.
- 3) Nakon uporabe, uklonite prste ruke ili noge s ploče za aktiviranje kako biste isključili uređaj.



Slika 3



Slika 4

Savjeti za korištenje:

- 1) Dok koristite uređaj, lagano prilagodite prste ruke ili noge kako biste ravnomjerno osušili i osušili lak za nokte na svim stranama.
- 2) Nemojte nanositi debeli sloj laka za nokte, jer se onda lak teško suši.

Čišćenje i održavanje

- Provjerite je li uređaj isključen prije početka čišćenja.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Očistite uređaj suhom mekanom krpom ili krpom namočenom vodom.
- Ne koristite podmazivače, deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka na ovom uređaju.

Odlaganje baterija

Baterije sadrže tvari štetne za okoliš. Nemojte odlagati uređaj i baterije u obični kućni otpad, molimo predajte ih u reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Baterije su ispražnjene ili potrošene.	Zamijenite baterije prema uputama.
UV svjetla ne rade.	Baterije su ispražnjene.	Zamijenite baterije prema uputama.
	UV svjetla su oštećena.	Posavjetujte se s lokalnim prodavateljem (ne rastavljajte uređaj sami kako biste spriječili nezgode).
Drugi problemi.	/	Kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon korištenja gore navedenih rješenja, molimo prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

Jamstveni list

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produkuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda
- Ako je proizvod otkaran, prepravljen ili popravljen od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar грома, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis: Feniks-Info d.o.o. Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____

Pečat i potpis: _____