

# BEEABeauty



Masazer područja oko očiju, grijani, LED, masaža

TB-1980K

## UPUTE ZA UPOTREBU

### Sigurnosne upute

Kako biste osigurali pravilan rad ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije upotrebe uređaja i sačuvate ih za buduću referencu.

#### APOZORENJE

- Ovaj uređaj nije igračka, držite ga izvan dohvata djece.
- Molimo provjerite uređaj prije početka korištenja. Ne koristite ga ako ima oštećenja.
- Držite USB kabel i priključak za punjenje suhe.
- Ne koristite uređaj tijekom punjenja.
- Nemoljte pokušavati popravljati, rastavljati ili mijenjati uređaj sami.

#### OPREZ


- Nemoljte koristiti ovaj uređaj u sljedećim situacijama: trudnice ili tijekom dojenja ili tijekom menstruacije; osobe s alergijama; osobe s poremećajima facijalnih živaca; osobe s teškim kožnim bolestima na licu; osobe s implantiranim trepavica.
- Ne koristite uređaj dok nosite kontaktne leće.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djece) s smanjjenom tjelesnom, osjetilnom ili mentalnom sposobnošću, ili nedostatom iskustva i znanja, osim ako su dobili nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

- Odmah prestanite koristiti uređaj i konzultirajte liječnika ako osjetite nelegodost.
- Kada koristite terapiju crvenom svjetlošću, zatvorite oči i izbjegavajte izravan pogled na izvor svjetlosti.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.
- Nemoljte dječiji igraci u drugima.
- Redovito očistite uređaj i pribor kako biste produžili njegov vijek trajanja.
- Nemoljte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj sami kako biste izbjegli nesreće.
- Ovaj uređaj ima litij-ionsku bateriju. Nemoljte postavljati ili pohranjivati uređaj na dug period u vrućem ili vlažnom okruženju.

### Specifikacije proizvoda

- Naziv: Masazer područja oko očiju BEEA Beauty, grijani, LED, masaža
- Model: TB-1980K
- Utz: 5V/0.5A
- Snaga: 3.7V/3W
- Vrsta baterije: Li-ion 3.7V 300mAh

### Opis proizvoda



Slika 1

### Priprema prije uporabe

- Ovaj uređaj ima nisku razinu baterije prije upotrebe. Prije početka korištenja, napunite uređaj pomoću USB kabla.
- Uredaj ima sustav upozorenja za nisku bateriju. Kada je baterija slaba, sva tri pokazatelja će zatrepti 3 puta i nakon toga će se uređaj se automatski isključiti.

### Punjjenje uređaja

- Provjerite je li uređaj isključen.
- Povežite USB kabel s USB priključkom za punjenje na dnu uređaja. Zatim priključite adapter u zidnu utičnicu (adapter nije uključen). (Slika 2)
- Tijekom punjenja, sva tri pokazatelja svijetle u ciklusu. Kada je baterija potpuno napunjena, sva tri pokazatelja svijetle kontinuirano. Punjenje uređaja traje otprilike 2 sata.
- Kada je baterija potpuno napunjena, uređaj se može koristiti neprekidno oko 30 minuta. Koristite ga 10 puta, po 3 minute svaki put.

Upozorenje: Nemoljte pokušavati zamjenjiti bateriju uređaja.



Slika 2

### Upute za upotrebu

- Da biste osigurali ispravno funkcioniranje uređaja, molimo pažljivo pročitate upute prije upotrebe.
- Pritisnite i držite gumb za napajanje/način rada kako biste uključili uređaj i način rada s toplinom. Pritisnite gumb za napajanje/način rada ponovno kako biste prebacivali između načina rada.
  - Ovaj uređaj ima 7 načina rada: način rada s toplinom/način rada sonično/način rada crvenom svjetlošću/način rada s toplinom+sonično/način rada s toplinom + crvenom svjetlošću/način rada sonično + sa crvenom svjetlošću/način rada s toplinom + sonično + sa crvenom svjetlošću. (Slika 3)
  - U bilo kojem načinu rada, pritisnite i držite gumb za napajanje/način rada kako biste isključili uređaj.
  - Ovaj uređaj ima pametni automatski tlajmer i automatski se isključuje nakon 5 minuta.



Slika 3

- Ne preporučujte se koristenje uređaja na kapicama kako biste izbjegli ozljedivanje očiju.
- Nanesite sloj krema/seruma za područje oko očiju (ako namjeravate koristiti način rada s terapijom svjetлом, nemoljte nanositi nikakve tvari na kožu).
- Pritisnite i držite gumb za napajanje/način rada kako biste uključili uređaj.
- Odaberite način rada prema potrebama vaše kože: način rada s toplinom - način rada sonično - način rada crvenom svjetlošću - način rada s toplinom + sonično - način rada s toplinom + crvenom svjetlošću - način rada sonično + crvenom svjetlošću - način rada s toplinom + sonično + crvenom svjetlošću (kratko pritisnite gumb za napajanje/način rada kako biste prebacivali između načina rada).
- Lagano pritisnite masažnu glavu na kožu, polako je kliznite ili vršite lagani pritisk s unutarnjeg prema vanjskom kutu oka. (Slika 4)
- Preporučeno vrijeme i područje korištenja: koristite uređaj i kontaktrirate lokalnog prodavatelja.



Slika 4

Ilijevom oku 1,5 minutu, a zatim na desnom oku 1,5 minutu. Koristite svakodnevno za bolje rezultate.

- Nakon upotrebe uređaja, isključite ga i sljedite svoju uobičajenu rutinu njegе kože.
- Nakon svake upotrebe, očistite tijelo uređaja i masažnu glavu čistom blago vlažnom krpom. Uredaj čuvajte na suhom, dobro prozraćenom mjestu kako biste produžili njegov vijek trajanja.

### Čišćenje i održavanje

- Prije i poslije svake pojedinačne upotrebe, molimo očistite tijelo uređaja kako biste osigurali najbolje performanse uređaja.
  - Povrčite da je uređaj isključen prije početka čišćenja.
  - Očistite uređaj čistom, blago vlažnom krpom. Ne uranjujte uređaj u vodu i ne koristite alkohol, abrazivna sredstva ni agresivna sredstva za čišćenje.
  - Pazite da se USB priključak za punjenje ne navlaži ili ošteti vodom.
  - Držite uređaj na suhom i dobro prozraćenom mjestu.
- Skladištenje:** Ovaj uređaj ima litijevu bateriju. Ne ostavljajte li skladište uređaj u vruću ili vlažnom okruženju. Ako ne namjeravate koristiti uređaj na duže vrijeme, skladište ga tek nakon što ćete popuniti napunu bateriju.
- Odlaganje:** Baterije sadrže tvari koje su štetne za okoliš. Nemojte odlagati baterije s normalnim kućanskim otpadom, umjesto toga, predajte ih na reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.

### Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uredaj ne radi	Baterije su pri kraju Baterije su ispraznjene	Napunite bateriju
Masažna glava se sporo zagrijava	Sobna temperatura je ispod 15°C	Za brže zagrijavanje masažne glave koristite uređaj u prostorijama iznad 15°C
Drugi problemi.	/	Konzultirajte lokalnog prodavatelja

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon primjene gore navedenih rješenja, molimo vas da prestanete koristiti uređaj i kontaktirate lokalnog prodavatelja.

### Jamstveni list

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produžuje onoliko koliko je kupac bio ispod upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljenog stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovu funkcionalnosti.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod olvaran, prepravljen ili popravljen od neovaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementare nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonsku potrošačku prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

**Ovlašteni servis:** Feniks-Info d.o.o. Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr tel 01/6395 281

Datum kupnje: \_\_\_\_\_

Pečat i potpis: \_\_\_\_\_