


UPUTE ZA UPOTREBU

CO48

Auto na daljinsko upravljanje rukom KAZOO CO48, RGB, kretanje u svim smjerovima, 2 kontrolera


TRANSFORM STUNT

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA





INSTALACIJA BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Skinite poklopac spremnika za baterije sa poledine.
2. Umetnite 2x "AA" baterije u spremnik, pritom pripazite na točan polaritet. Ne koristite stare i nove baterije zajedno.
3. Vratite poklopac na spremnik.



UPUTE ZA PUNJENJE AUTIČA

1. Otvorite poklopac na autiči i izvadite bateriju iz spremnika. (Slika 1.)
2. Povežite USB kabel za punjenje u odgovarajući priključak. Dok se puni, LED svjetlo je upaljeno. Kada punjenje završi, LED svjetlo se gasi, trajanje punjenja je oko 120 minuta. (Slika 2.)
3. Vratite bateriju natrag u spremnik i ukopčajte ju u autič, vratite poklopac i zatvorite žarafom.



FUNKCIJE UPRAVLJAČA NA POKRETE




INSTALACIJA BATERIJA UPRAVLJAČA NA POKRETE

Skinite poklopac na stražnjoj strani upravljača i ubacite 2x1.5V "AAA" baterije, pripazite na označene polaritete u spremniku. Vratite poklopac na upravljač.




KORIŠTENJE UPRAVLJAČA NA POKRETE


1. Pritisnite i držite tipku na upravljaču, zatim prebacite sklopku na autiči na ON.



2. Držite upravljač horizontalno što je više moguće i lagano naginjte zglob naprijed/natrag/lijevo/desno (kut mora biti veći od 15 stupnjeva) za upravljanje u navedenim smjerovima.



3. Pritisnite i držite tipku za prst i nagnite zglob u lijevo, možete kontrolirati skretanje autiča u lijevo; u suprotnom zglob u desno kontrolira skretanje autiča u desno.



Specifikacije, boje i dodatci mogu se razlikovati od slike.



OPASNOSTI BATERIJA

- NEMOJTE miješati alkalne, standardne (uglični cink), punjive (nikal hidridne) baterije.
- NEMOJTE miješati stare i nove baterije.
- Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odraslih.
- Prazne baterije treba ukloniti.
- Dovodni terminali ne smiju biti kratkog spoja.
- Preporučuje se uporaba samo baterija iste ili ekvivalentne vrste.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.

UPOZORENJA I NAPOMENE:

- Ako proizvod sadrži rotirajuće dijelove (elise, kotače ...), nemojte ih dirati dok je proizvod upaljen kako bi izbjegli ozlijede.
- Nadzor odrasle osobe je potreban za korištenje proizvoda prema propisanoj dobnoj granici proizvoda.
- Prilikom ugradnje baterija u proizvod trebaju biti korištene baterije naznačene u uputama i trebaju biti ugrađene prema naznačenom polaritetu.
- Ne koristite baterije različitih proizvođača u isto vrijeme.
- Ne stavljajte baterije ili proizvode sa baterijama u vatru.
- Ako postoje oštećenja na bateriji ili proizvodu mora se zbrinuti prema propisanom načinu zbrinjavanja električnog otpada.
- Baterije mogu sadržavati opasne tvari. Nemojte ih oštetiti, bušiti, savijati i slično. Nadzor odrasle osobe je potreban djeci prilikom rukovanja baterijama.
- Nemojte kratko spajati baterije.
- Ako dugo ne koristite proizvod, izvadite baterije iz proizvoda ako je to moguće.
- Baterije punite samo propisanim ili priloženim punjačima. Ako se baterije ne pune adekvatnim načinom, postoji opasnost od požara.
- Ako su baterije potrošene te se ne mogu napuniti uklonite ih iz uređaja.
- Koristite proizvode u sigurnim okruženjima. Nemojte koristiti proizvode u prostorima gdje je puno ljudi, gusta naseljenost, promet i zračna luka.
- Proizvodi mogu sadržavati sitne dijelove. Djeca ne smije koristiti proizvod bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte rastavljati proizvod nego se obratite stručnoj osobi.
- Koristite proizvod prema priloženim uputama.



Nije namijenjeno za djecu mlađu od 3 godine.



Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.



Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električki otpad u vašoj zajednici ili okrugu, kako bi se osiguralo da se stari uređaji recikliraju profesionalno, ekonomično i da se spriječi štetni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje.



**CE oznaka
Sukladnost sa zahtjevima važećih EC direktiva.**



**Oznaka recikliranja
Ovaj uređaj se može reciklirati.**



Testirano prema međunarodnim standardima


UPUTE ZA UPOTREBU

CO48

Auto na daljinsko upravljanje rukom KAZOO CO48, RGB, kretanje u svim smjerovima, 2 kontrolera


TRANSFORM STUNT

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA





INSTALACIJA BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Skinite poklopac spremnika za baterije sa poledine.
2. Umetnite 2x "AA" baterije u spremnik, pritom pripazite na točan polaritet. Ne koristite stare i nove baterije zajedno.
3. Vratite poklopac na spremnik.




UPUTE ZA PUNJENJE AUTIČA

1. Otvorite poklopac na autiču i izvadite bateriju iz spremnika. (Slika 1.)
2. Povežite USB kabel za punjenje u odgovarajući priključak. Dok se puni, LED svjetlo je upaljeno. Kada punjenje završi, LED svjetlo se gasi, trajanje punjenja je oko 120 minuta. (Slika 2.)
3. Vratite bateriju natrag u spremnik i ukopčajte ju u autič, vratite poklopac i zatvorite žarrafom.



FUNKCIJE UPRAVLJAČA NA POKRETE




INSTALACIJA BATERIJA UPRAVLJAČA NA POKRETE

Skinite poklopac na stražnjoj strani upravljača i ubacite 2x1.5V "AAA" baterije, pripazite na označene polaritete u spremniku. Vratite poklopac na upravljač.




KORIŠTENJE UPRAVLJAČA NA POKRETE


1. Pritisnite i držite tipku na upravljaču, zatim prebacite sklopku na autiču na ON.



2. Držite upravljač horizontalno što je više moguće i lagano naginjte zglob naprijed/natrag/lijevo/desno (kut mora biti veći od 15 stupnjeva) za upravljanje u navedenim smjerovima.



3. Pritisnite i držite tipku za prst i nagnite zglob u lijevo, možete kontrolirati skretanje autiča u lijevo; u suprotnom zglob u desno kontrolira skretanje autiča u desno.



Specifikacije, boje i dodatci mogu se razlikovati od slike.



OPASNOSTI BATERIJA

- NEMOJTE miješati alkalne, standardne (uglični cink), punjive (nikal hidridne) baterije.
- NEMOJTE miješati stare i nove baterije.
- Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odraslih.
- Prazne baterije treba ukloniti.
- Dovodni terminali ne smiju biti kratkog spoja.
- Preporučuje se uporaba samo baterija iste ili ekvivalentne vrste.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.

UPOZORENJA I NAPOMENE:

- Ako proizvod sadrži rotirajuće dijelove (elise, kotače ...), nemojte ih dirati dok je proizvod upaljen kako bi izbjegli ozlijede.
- Nadzor odrasle osobe je potreban za korištenje proizvoda prema propisanoj dobnoj granici proizvoda.
- Prilikom ugradnje baterija u proizvod trebaju biti korištene baterije naznačene u uputama i trebaju biti ugrađene prema naznačenom polaritetu.
- Ne koristite baterije različitih proizvođača u isto vrijeme.
- Ne stavljajte baterije ili proizvode sa baterijama u vatru.
- Ako postoje oštećenja na bateriji ili proizvodu mora se zbrinuti prema propisanom načinu zbrinjavanja električnog otpada.
- Baterije mogu sadržavati opasne tvari. Nemojte ih oštetiti, bušiti, savijati i slično. Nadzor odrasle osobe je potreban djeci prilikom rukovanja baterijama.
- Nemojte kratko spajati baterije.
- Ako dugo ne koristite proizvod, izvadite baterije iz proizvoda ako je to moguće.
- Baterije punite samo propisanim ili priloženim punjačima. Ako se baterije ne pune adekvatnim načinom, postoji opasnost od požara.
- Ako su baterije potrošene te se ne mogu napuniti uklonite ih iz uređaja.
- Koristite proizvode u sigurnim okruženjima. Nemojte koristiti proizvode u prostorima gdje je puno ljudi, gusta naseljenost, promet i zračna luka.
- Proizvodi mogu sadržavati sitne dijelove. Djeca ne smije koristiti proizvod bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte rastavljati proizvod nego se obratite stručnoj osobi.
- Koristite proizvod prema priloženim uputama.



Nije namijenjeno za djecu mlađu od 3 godine.



Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.



Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električki otpad u vašoj zajednici ili okrugu, kako bi se osiguralo da se stari uređaji recikliraju profesionalno, ekonomično i da se spriječi štetni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje.



**CE oznaka
Sukladnost sa zahtjevima važećih EC direktiva.**



**Oznaka recikliranja
Ovaj uređaj se može reciklirati.**



Testirano prema međunarodnim standardima