


## Upute za upotrebu K-1011A



Psić na glasovno upravljanje.  
Koristi 2x1.5V"AA" (nisu uključene)  
Koristite odvijač kako bi otvorili poklopac spremnika za baterije.

Sadržaj pakiranja može se razlikovati od onoga na slici. Postoji više boja i kombinacija dijelova.

- **Pljesnite rukama i psić će početi hodati prema naprijed.**



### OPASNOSTI BATERIJA

- NEMOJTE miješati alkalne, standardne (ugljični cink), punjive (nikal hidridne) baterije.
- NEMOJTE miješati stare i nove baterije.
- Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz uređaja prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odraslih.
- Prazne baterije treba ukloniti.
- Dovodni terminali ne smiju biti kratkog spoja.
- Preporučuje se uporaba samo baterija iste ili ekvivalentne vrste.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.

**Potrebno je kupiti baterije za igračku!**

#### **UPOZORENJA I NAPOMENE:**

- Ako proizvod sadrži rotirajuće dijelove (elise, kotače ...), nemojte ih dirati dok je proizvod upaljen kako bi izbjegli ozlijede.
- Nadzor odrasle osobe je potreban za korištenje proizvoda prema propisanoj dobnoj granici proizvoda.
- Prilikom ugradnje baterija u proizvod trebaju biti korištene baterije naznačene u uputama i trebaju biti ugrađene prema naznačenom polaritetu.
- Ne koristite baterije različitih proizvođača u isto vrijeme.
- Ne stavljajte baterije ili proizvode sa baterijama u vatru.
- Ako postoje oštećenja na bateriji ili proizvodu mora se zbrinuti prema propisanom načinu zbrinjavanja električnog otpada.
- Baterije mogu sadržavati opasne tvari. Nemojte ih oštetiti, bušiti, savijati i slično. Nadzor odrasle osobe je potreban djeci prilikom rukovanja baterijama.
- Nemojte kratko spajati baterije.
- Ako dugo ne koristite proizvod, izvadite baterije iz proizvoda ako je to moguće.
- Baterije puniti samo propisanim ili priloženim punjačima. Ako se baterije ne pune adekvatnim načinom, postoji opasnost od požara.
- Ako su baterije potrošene te se ne mogu napuniti uklonite ih iz uređaja.
- Koristite proizvode u sigurnim okruženjima. Nemojte koristiti proizvode u prostorima gdje je puno ljudi, gusta naseljenost, promet i zračna luka.
- Proizvodi mogu sadržavati sitne dijelove. Djeca ne smije koristiti proizvod bez nadzora odrasle osobe.
- Nemojte rastavljati proizvod nego se obratite stručnoj osobi.
- Koristite proizvod prema priloženim uputama.



**Nije namijenjeno za djecu mlađu od 3 godine.**



**Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.**



**Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električki otpad u vašoj zajednici ili okrugu, kako bi se osiguralo da se stari uređaji recikliraju profesionalno, ekonomično i da se spriječi štetni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje.**



**CE oznaka  
Sukladnost sa zahtjevima važećih EC direktiva.**



**Oznaka recikliranja  
Ovaj uređaj se može reciklirati.**



**Testirano prema međunarodnim standardima**